

PUPITRE DE COMMANDE

Le pupitre est l'interface entre l'utilisateur et le système. Situé sur la porte de l'armoire électrique, il regroupe les commandes et la signalisation.



Pour que le système fonctionne, il faut :

- Vérifier l'alimentation en énergie pneumatique
- Mettre sous tension la machine (sectionneur électrique)
- déverrouiller le bouton « coup de poing » d'arrêt d'urgence (le tourner dans le sens horaire).
- appuyer sur le bouton poussoir lumineux de mise en service.
- sélectionner le mode auto,
- appuyer sur le bouton poussoir initialisation,
- appuyer sur le bouton poussoir marche.

